

www.hp.com/support



www.register.hp.com





Finding more information

Setup Poster

To set up the printer, follow the instructions in the poster provided.

Printing from mobile devices

Want to print from your smart phone or tablet? Get one of HP's printing apps—apps that let you print your documents and photos directly from your mobile device. For more information, visit www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile printing apps.html. (At this time, this website might not be available in all languages.)

If your computer does not have a CD or DVD

drive, you can download the HP software from

HP's support Web site (www.hp.com/support).

If you are using a computer running Windows

and the installation program does not start

computer, and double-click **Setup.exe**.

automatically, browse to the CD drive of the

User Guide

The user guide (also called "Help") will be copied to your computer when you install the HP printer software.

This guide includes usage and troubleshooting information, specifications, notices, and environmental, regulatory, and support information, as well as links to online content.

- Windows XP®, Windows Vista®, and Windows® 7: Click Start, select Programs or All Programs, select HP, select the folder for your HP printer, and then select Help.
- Windows® 8: On the Start screen, right-click an empty area on the screen, click All Apps on the app bar, click the icon with the printer's name, and then select Help.
- Mac OS X v10.6: Choose Mac Help from the Help menu. In the Help Viewer, click and hold the Home button, and then choose the Help for your device.
- OS X Lion and OS X Mountain Lion: Choose Help Center from the Help menu. Click Help for all your apps (at the bottom left of the Help viewer) and click the Help for your device.



Note: If you cannot find the user guide on your computer, visit www.hp.com/support for information about installing it.



Regulatory and compliance information for the European Union is available in the "Technical information" section of the user guide (also called "Help"). Also, the Declaration of Conformity is available at www.hp.eu/certificates.

Readme

The Readme file is available on the HP software CD provided with your printer. It provides information about system requirements and updated information about setting up and using the printer.

- Windows: Insert the HP printer software CD into your computer, double-click the file named ReadMe.chm, and then click the option for your language.
- OS X: Insert the HP printer software CD into your computer and open the Read Me folder. Click the Readme button in your language.





Scan to find out more!

Standard data rates may apply. Might not be available in all languages.





Printed in China Impreso en China 中国印刷

Imprimé en Chine Impresso na China 중국에서 인쇄













You should have successfully connected the printer to the wireless network when you installed the HP printer software. If you encounter problems, see "Solving Problems" on this page.

If you have installed the HP printer software, you can change to a different connection any time you want. For more information, see the user guide.



Learn more!

For the most complete, up-to-date information about wireless printing, visit the HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting). (At this time, this website might not be available in all languages.)

This website provides information to help you prepare your wireless network, solve problems during wireless printer setup, and resolve security software issues.



Printing without a wireless router

With HP wireless direct printing, you can print wirelessly from a computer, smart phone, tablet, or other wireless-capable device—without connecting to an existing wireless network.

For more information, see the user guide.

Solving Problems

If you encounter problems, complete the following steps.

Step 1: Make sure the wireless (802.11) light is turned on

If the blue light near the printer's (1) (Wireless) button is not lit, wireless might be turned off. To turn on wireless, press the (1) button.

If the blue wireless light is blinking, it means the printer is not connected to a network. Use the HP printer software to connect the printer wirelessly.

Step 2: Make sure the computer is connected to the wireless network

Make sure your computer is connected to your wireless network. If you cannot connect the computer to the network, contact the person who set up your network or the router manufacturer; there might be a hardware issue with the router or computer.

Step 3: Restart components of the wireless network

Turn off the router and the printer, and then turn them back on in this order: router first and then printer.

Sometimes, turning off devices and then turning them back on helps resolve network communication issues. If you still cannot connect, turn off the router, the printer, and the computer, and then turn them back on in this order: router first, then printer, and then computer.

Step 4: Run the wireless test

To check that the wireless connection is working properly, print the wireless test report.

Make sure the printer is turned on and paper is loaded in the tray.

1. On the printer control panel, press the $\stackrel{\textcircled{\tiny 0}}{\tiny 1}$ (Network Information) button.

The printer prints a report with the results of the test. If the test fails, review the report for information on how to fix the problem and run the test again.



Tip: If the wireless test report indicates that the wireless signal is weak, try moving the printer closer to the wireless router.



Note: If you still have problems, visit the HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) and download the Print and Scan Doctor (Windows only). This tool can help solve many problems you might have with the printer. (At this time, this website might not be available in all languages.) If the wireless connection cannot be made, the printer can also be connected to the network using an Ethernet cable.



With HP ePrint, you can safely and easily print documents or photos from your computer or mobile device (such as a smart phone or tablet)—no extra printer software required!

To print using HP ePrint, attach the documents or photos to an email message, and then send the email message to the email address assigned to your printer when you signed up. The printer prints both the email message and the attachments.



Learn more!

To learn how to use and manage HP ePrint, visit HP Connected (www.hpconnected.com). (At this time, this website might not be available in all languages.)



Note: In order to use HP ePrint, the printer must be connected to a network that provides an Internet connection.

To get started with HP ePrint, open the printer's home page or embedded web server (EWS) from a computer on the same network by entering the printer IP address into a supported web browser. From the EWS, click the Web Services tab. In the Web Services Settings section, click Setup, click Continue, and then follow the on-screen instructions to accept the terms of use and enable Web Services.



Ink cartridge information

- Setup cartridges: During setup, when you are prompted to install ink cartridges, make sure you use the cartridges provided with the printer, labeled 'SETUP CARTRIDGE'.
- Ink usage: Ink from ink cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the printer and ink cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, see www.hp.com/go/inkusage.
- Anonymous usage information storage: HP cartridges used with this printer contain a memory chip that assists in the operation of the printer and stores a limited set of anonymous information about the usage of the printer. This information might be used to improve future HP printers. For more information and instructions for disabling this usage information collection, see the user guide.



Safety information

Always follow basic safety precautions when using this printer to reduce the risk of injury from fire or electric shock.

- 1. Read and understand all instructions in the documentation that comes with the printer.
- 2. Observe all warnings and instructions marked on the printer.
- 3. Unplug this printer from wall outlets before cleaning.
- 4. Do not install or use this printer near water, or when you are wet.
- Install the printer securely on a stable surface.
- Install the printer in a protected location where no one can step on or trip over the line cord, and the line cord cannot be damaged.

- 7. If the printer does not operate normally, see the user guide (which is available on your computer after you install the software).
- 8. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- 9. Use only the external power adapter provided with the printer.

Acknowledgements

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8 are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free
 from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date
 of purchase by the customer.
- 2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- 3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- 5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- 7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- 8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

- This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights
 which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to
 country elsewhere in the world.
- 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.



www.hp.com/support



www.register.hp.com





查找更多信息

设置海报

要设置打印机,请按照海报中的说明操作。

从移动设备打印

想从智能手机或平板电脑打印吗? 获取惠普的打印应用程序之一 以便直接从移动设备打印文档和照片。有关详细信息,请访问 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile printing apps.html。(目 前,此网站并未提供所有语言版本。)

用户指南

当您安装 HP 打印机软件时,会将此用户指南(也称为"帮助") 复制到您的计算机。

该指南包括使用情况和故障排除信息、规格、通告、环境信息、管 制信息和支持信息以及在线内容的链接。

- Windows XP® Windows Vista® 和 Windows® 7: 单击开 始,依次选择程序或所有程序、HP、HP 打印机的文件夹和帮 助。
- Windows® 8: 在开始屏幕上,右键单击屏幕上的空白区域。 单击应用程序栏上的**所有应用程序**,单击具有打印机名称的图 标, 然后选择**帮助**。

⑤ 安装 HP 打印机软件

如果计算机没有 CD 或 DVD 驱动器, 可从 HP 支持网站 (www.hp.com/support) 下载 HP 软件。

如果计算机在运行 Windows, 且安装程序不自 动启动,请浏览到计算机的 CD 驱动器,然后双 击 Setup.exe。

- Mac OS X v10.6: 从帮助菜单中选择 Mac 帮助。在帮助查看器中单击并按住"主屏幕"按钮,然后选择对应您设 备的帮助。
- OS X Lion 和 OS X Mountain Lion: 从帮助菜单中选择帮助中心。单击所有应用程序的帮助(在帮助查看器的左 下角),然后单击对应您设备的帮助。

注意:如果在计算机上找不到用户指南,请访问 www.hp.com/support 以获取有关安装它的信息。

适用于欧盟的管制和符合性信息在用户指南(也称为"帮助")的"技术信息"一节提供。另外、网站 www.hp.eu/certificates 上提供了符合性声明。

自述文件

打印机随附的 HP 软件 CD 上提供了自述文件。它提供了有关系统要求的信息和有关设置和使用打印机的更新信息。

- Windows:将 HP 打印机软件 CD 插入计算机,双击名为 ReadMe.chm 的文件,然后单击您所使用语言的选项。
- OS X:将 HP 打印机软件 CD 插入计算机,然后打开Read Me文件夹。单击特定语言的自述文件按钮。



进行扫描,详细了解信息!

可能会按照标准数据费率计费。可 能并不提供所有语言版本。

安装 HP 打印机软件后,您的打印机就应已成功连接到无线网络。如遇到问题,请参见本页上的"解决问题"。如果已安装了 HP 打印机软件,则可以根据需要随时更改为使用其他连接。有关详细信息,请参阅用户指南。

🚇 了解更多!

要获取有关无线打印的最完整和最新信息,请访问 HP 无线打印中心(www.hp.com/go/wirelessprinting)。(目前,此网站并未提供所有语言版本。)

该网站提供的信息旨在帮助您准备无线网络、解决在无线打印机设置过程中遇到的问题和解决安全软件问题。

不使用无线路由器进行打印

通过 HP 无线直接打印,您无需连接到现有的无线网络,便可从计算机、智能手机、平板电脑或其他无线功能设备中进行无线打印。

有关详细信息,请参阅用户指南。

解决问题

如果遇到问题,请完成以下步骤。

步骤 1: 确保无线 (802.11) 指示灯亮着

如果打印机的(I)(无线)按钮附近的蓝色指示灯不亮,则无线连接可能处于关闭状态。要打开无线连接,请按(I) 该按钮。

如果蓝色无线指示灯闪烁,表示打印机未连接到网络。使用 HP 打印机软件以无线方式连接打印机。

步骤 2: 确保计算机已连接到无线网络

确保计算机已连接到无线网络。如果无法将计算机连接到网络,请与网络设置人员或路由器制造商联系, 可能是路由器或计算机的硬件问题。

步骤 3: 重新启动无线网络组件

关闭路由器和打印机, 然后按此顺序重新打开: 先打开路由器, 然后再打开打印机。

有时,关闭设备,然后重新打开可解决网络通信问题。如果仍无法连接,请关闭路由器、打印机和计算机,然后按以下顺序将它们重新打开:先打开路由器,再打开打印机,最后打开计算机。

步骤 4: 运行无线网络测试

要检查无线连接是否正常工作,请打印无线测试报告。

确保打开了打印机,并在纸盒中放入了纸张。

1. 在打印机的控制面板上,按[©]11 (网络信息)按钮。

打印机将打印一份报告,上面是测试结果。如果测试失败,请查看报告中有关如何解决问题的信息并重新运行测 试。

· **提示**:如果无线测试报告指示无线信号较弱,请尝试将打印机移近无线路由器。

[]

注意:如果仍有问题,请访问 HP 无线打印中心(www.hp.com/go/wirelessprinting)并下载**打印和扫描卫** 士(仅适用于 Windows)。此工具可帮助您解决遇到的很多打印机问题。(目前,此网站并未提供所有语言版本。)

如果无法建立无线连接,还可以使用以太网电缆将打印机连接到网络。



有了 HP ePrint, 无需额外的打印机软件即可从计算机或移动设备(如:智能手机或平板电脑)中安全轻松地打印文档或照片。

要使用 HP ePrint 进行打印,请将文档或照片附在电子邮件中,然后将电子邮件发送至注册时给打印机分配的电子邮件地址。打印机将同时打印电子邮件内容和附件。

注意:要使用 HP ePrint,必须将打印机连接到提供 Internet 连接的网络。

要开始使用 HP ePrint,请在支持的 Web 浏览器中输入打印机的 IP 地址,然后从相同网络中的计算机上打开打印机主屏幕或嵌入式 Web 服务器 (EWS)。从 EWS 中单击

△ 了解更多!

要了解如何使用和管理 HP ePrint, 请访问 HP Connected (www.hpconnected.com)。 (目前,此网站并未提供所有语言版本。)

Web 服务选项卡。在 Web 服务设置部分,依次单击设置、继续,然后按照屏幕上的说明接受使用条款并启用 Web 服务。



墨盒信息

- **设置墨盒**:在设置过程中,当系统提示安装墨盒时,请确保使用随打印机提供的标签为"SETUP CARTRIDGE"的 墨盒。
- 墨水的使用:在打印过程中、墨盒中的墨水有多种不同的使用方式、包括在初始化和打印头维修过程中、前者准备进行打印的打印机和墨盒、后者保持打印喷嘴畅通和墨水流动平稳。另外、使用后、会有一些剩余的墨水留在墨盒中。有关详细信息、请参见 www.hp.com/go/inkusage。
- 匿名使用情况信息存储:该打印机使用的 HP 墨盒包含协助打印机运转的存储芯片,并且存储了一组有关打印机使用情况的有限匿名信息。该信息可以用于改进未来的 HP 打印机。有关禁用此使用情况信息收集的更多信息和说明,请参阅用户指南。



安全信息

使用本打印机时,请始终遵守基本的安全防范措施,以降低导致火灾或电击伤害的危险。

- 1. 请阅读并理解本打印机随附文档中的所有说明。
- 2. 请遵守本打印机上标注的所有警告及说明。
- 3. 清洁本打印机之前,请从墙上插座拔下插头。
- 4. 切勿在近水处或身体潮湿时安装或使用本打印机。
- 5. 请将本打印机稳当地安装在平稳的表面上。
- 请将本打印机安装在受保护的场所,以免有人踩到线路 或被线路绊倒,这样电源线就不会受到损坏。
- 7. 如果本打印机不能正常运行,请参见用户指南(安装软件后便可在计算机上找到)。
- 8. 产品内部没有可供用户维修的部件。有关维修事宜,请 联系合格的维修人员。
- 9. 请仅使用随本打印机提供的外接电源适配器。

知识产权说明

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Hewlett-Packard 有限保修声明

HP 产品	有限保修期限
软件媒体	90 天
打印机	1 年
打印或墨盒	直到 HP 墨水用完,或到达印在墨盒上的"保修结束"日期,视何者为先。本保修不涵盖重新灌注、再加工、整修、误用,或被擅改的 HP 墨水产品。
打印头(仅适用于其打印头可供客户更换的产品)	1 年
附件	除非另有说明,否则为 1 年

A. 有限保修的范围

- 1. 惠普 (HP) 向最终用户保证,在上述指定的保修期内,上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及工艺上的缺陷。
- 对于软件产品,HP的有限保修仅适用于无法执行编程指令的故障。HP不保证产品工作时不会中断或无错误。
- 3. HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷,不适用于任何其他问题,包括以下原因而产生的问题:
 - a. 不正确的维护或调整;
 - b. 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材;
 - c. 在产品技术规格以外的条件下操作;
 - d. 未经授权的调整或误用。
- 4. 对于 HP 打印机产品,使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒既不影响对客户的保修也不影响与客户签订的任何 HP 支持合同。但是如果打印机由于使用非 HP 墨盒、重新灌注的墨盒或过期的墨盒而发生故障或损坏,HP 在维修打印机时将根据具体故障或损坏,收取标准工时费和材料费。
- 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷通知,HP 将自行决定对有缺陷的产品进行维修或更换。
- 6. 如果 HP 无法适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品,HP 将在接到缺陷通知后合理时间内,退回该产品的全额货款。
- 7. 在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前,HP 不承担维修、更换或退款的义务。
- 8. 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品,前提是其功能至少与被更换的产品相当。
- 9. HP 产品可能包含性能等同于新部件的再加工部件、组件或材料。
- 10. HP 的有限保修在任何销售保修范围内的 HP 产品的国家/地区均有效。可与授权的 HP 服务机构签订其他保修服务(如现场服务)合同,这些机构分布在由 HP 或授权进口商销售 HP 产品的国家/地区。

B. 有限保修

在当地法律允许范围内,HP及其第三方供应商,对有关HP的产品,无论是以明示或默示的形式,均没有任何其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度以及适用性的默示保修或条件。

C. 责任限制

- 1. 在当地法规允许的范围内,本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。
- 在当地法规允许的范围内,除了本保修声明中特别规定的责任外,在任何情况下,无论是根据合同、民事侵权行为或其他法律准则,无论是否告知产生此类损失的可能性,HP或其第三方供应商对直接、特殊、偶发、继发的损失概不承担责任。

D. 当地法律

- 1. 此保修声明赋予用户特定的法律权利。用户还可能拥有其他权利,具体情况视州(美国)、省 (加拿大)及国家/地区(世界其他地方)而异。
- 2. 如果本保修声明与当地法规发生矛盾,则应视为已修改以便与当地法规保持一致。根据这类当地法规,本保修声明中的某些责任免除和限制可能不适用于用户。例如,美国的某些州及美国以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能会:
 - a. 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户法定权利的限制(例如英国);
 - b. 限制制造商实施这种责任免除或限制的能力;或者
 - c. 赋予客户附加的保修权利,指定默示保修的期限(制造商不得拒绝这种默示保修),或者不允许制造商对默示保修的期限加以限制。
- 3. 除非另有法律许可,本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律 权利,而是对该权利的补充。



www.hp.com/support



www.register.hp.com



詳細情報を確認する

セットアップ ポスター

プリンターをセットアップするには、付属のセ ットアップ ガイドの指示に従います。

☆ モバイル デバイスからの印刷

スマートフォンやタブレットから印刷したい場合は、 刷用 Apps を入手してください。Apps を使用すると、モバイル デバイスからドキュメントや写真を直接、印刷できます。詳細 は、www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile printing apps.html をご覧ください。(現時点では、この Web サイトはすべての言語 には対応していません。)

ユーザー ガイド

ユーザー ガイド (「ヘルプ」) は、HP プリンター ソフトウェアを インストールすると、お使いのコンピューターにコピーされます。

このガイドには、プリンターの使い方とトラブルシューティング に関する情報、仕様、注意事項、環境および規制に関する情報、 サポート情報が記載されています。また、オンライン情報へのリ ンクも記載されています。

Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7: [スタート] メニューで**[プログラム]** または **[すべてのプログラム]** を選択 し、[HP]、お使いの HP プリンターのフォルダー、[ヘルプ] の順に選択します。

Ŷ HP プリンター ソフトウェアのインストール

お使いのコンピューターに CD ドライブまた は DVD ドライブがない場合は、HP サポート Web サイト (www.hp.com/support) から HP ソ フトウェアをダウンロードできます。

Windows コンピューターを使用していて、イ ンストール プログラムが自動的に起動しない 場合は、コンピューターの CD ドライブを参照 し、Setup.exe をダブルクリックします。

- Windows® 8: [スタート] 画面の空白部分を右クリックし、App バーの [すべての Apps] 、プリンター名のアイ コンの順にクリックし、**[ヘルプ]** を選択します。
- Mac OS X v10.6: [ヘルプ] メニューから [Mac ヘルプ] を選択します。[ヘルプ ビューア] で、[ホーム] ボタンを クリックしたまま、お使いのデバイスのヘルプを選択します。
- OS X Lion および OS X Mountain Lion: [ヘルプ] メニューから [ヘルプセンター] を選択します。[すべてのアプ **リケーションのヘルプ]** ([ヘルプ] ビューアの左下) をクリックし、お使いのデバイスのヘルプをクリックします。

注意: コンピューター上にユーザー ガイドが見つからない場合は、ユーザー ガイドのインストール方法について www.hp.com/support を参昭してください

(€ ① EU の規制および規格準拠に関する情報は、ユーザー ガイド(「ヘルプ」)の「技術情報」のセクションを参 照してください。また、適合宣言書は、www.hp.eu/certificates から入手できます。

Readme

Readme ファイルは、プリンターに付属している HP ソフトウェア CD に収録されています。Readme ファイルに は、システムの要件、およびプリンターの設定と使用に関する最新情報が記載されています。

- Windows: コンピューターに HP プリンター ソフトウェア CD を挿入し、ReadMe.chm という名前のファイル をダブルクリックして、希望する言語オプションをクリックします。
- OS X: HP プリンター ソフトウェア CD をコンピューターに挿入し、Read Me フォルダーを開きます。使用す る言語の Readme ボタンをクリックします。



スキャンして詳細情報にアク セス

標準的なデータ通信料が課金され る可能性があります。すべての言 語には対応していません。

((1)) ワイヤレス

プリンターは、HP プリンター ソフトウェアをインストールしたときに、ワイヤレス ネットワークに接続しているはずです。問題が発生する場合は、このページの「問題の解決」を参照してください。

HP プリンター ソフトウェアをすでにインストールしている場合は、いつでも別の接続に変更できます。詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。

Д 詳細情報

ワイヤレス印刷に関する詳細な最新情報については、HP ワイヤレス プリンティング センターの Web サイト (www.hp.com/go/wirelessprinting) をご覧ください (現時点では、この Web サイトはすべての言語には対応していません)。

この Web サイトには、ワイヤレス ネットワークの準備、ワイヤレス プリンターのセットアップに関する問題の解決、セキュリティ ソフトウェアの問題の解決に役立つ情報が掲載されています。

○ ワイヤレス ルーターなしで印刷

HP ワイヤレス ダイレクト印刷では、コンピューター、スマートフォン、タブレット、その他のワイヤレス対応デバイスから、既存のワイヤレス ネットワークに接続せずにワイヤレス印刷を実行できます。

詳細については、ユーザーガイドを参照してください。

問題の解決

問題が発生した場合は、以下の手順を実行します。

ステップ 1: ワイヤレス (802.11) ランプが点灯していることを確認する

プリンターの (r) (ワイヤレス) ボタンの近くにある青いランプが点灯していない場合、ワイヤレスはオフになっている可能性があります。ワイヤレス機能をオンにするには、(r) ボタンを押します。

青いワイヤレスランプが点滅している場合、プリンターがワイヤレスネットワークに接続されていません。HP プリンター ソフトウェアを使用して、プリンターをワイヤレスで接続します。

ステップ 2: コンピューターがワイヤレス ネットワークに接続されていることを確認する

コンピューターがワイヤレス ネットワークに接続されていることを確認します。コンピューターをネットワークに接続できない場合は、ネットワークの設定担当者またはルーターの製造元に連絡します。ルーターまたはコンピューターのいずれかに、ハードウェアの問題が発生している可能性があります。

ステップ 3: ワイヤレス ネットワークのコンポーネントを再起動する

ルーターおよびプリンターの電源をオフにしてから、 最初にルーター、次にプリンターの順番で電源をオンにします。

デバイスの電源を入れ直すことで、ネットワーク通信の問題が解決する場合があります。それでもネットワークに接続できない場合は、ルーター、プリンター、およびコンピューターの電源をオフにしてから、 ルーター、プリンター、コンピューターの順に電源をオンにします。

ステップ 4: ワイヤレス テストを実行する

ワイヤレス接続が正しく機能していることを確認するために、ワイヤレス テスト レポートを印刷します。 プリンターの電源がオンになっていて、用紙がトレイにセットされていることを確認してください。

1. プリンターのコントロール パネルの (ネットワーク情報) ボタンを押します。

テスト結果は、レポートとして印刷されます。テストに失敗した場合、レポートを参照して問題の解決方法を確認し、テストをもう一度実行してください。

、 ヒント: ワイヤレス テスト レポートに信号が弱いことが示された場合は、プリンターをワイヤレスルーターの近くに移動してみてください。



注意: 問題が解決しない場合は、HP ワイヤレス プリンティング センター (www.hp.com/go/wirelessprinting) にアクセスして、**印刷 & スキャンドクター** (Windows のみ) をダウンロードしてください。このツールを使用すると、プリンターに発生する可能性のある多くの問題を解決できます。(現時点では、この Web サイトはすべての言語には対応していません。)

プリンターをワイヤレスで接続できない場合は、Ethernet ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続することもできます。

HP ePrint

HP ePrint を使用すると、コンピューターやモバイル デバイス (スマー ト フォンやタブレットなど) からドキュメントや写真を安全かつ簡単 に印刷できます。他のプリンター ソフトウェアは必要ありません。

HP ePrint を使用して印刷するには、ドキュメントや写真を電子メール メッセージに添付し、サインアップ時にプリンターに割り当てられた電 子メール アドレスにこの電子メール メッセージを送信します。プリン ターで、電子メール メッセージと添付ファイルの両方が印刷されます。

注意: HP ePrint を使用するには、インターネットに接続できる ネットワークにプリンターを接続する必要があります。

🚇 詳細情報

HP ePrint の使用方法と管理方法につ いては、HP Connected の Web サイト (www.hpconnected.com) にアクセスして ください (現時点では、この Web サイト はすべての言語には対応していません)。

HP ePrint の使用を開始するには、同じネットワーク上にあるコンピューターで、サポートされている Web ブラウ ザーにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンターのホーム ページまたは内蔵 Web サーバー (EWS) を開きま す。EWS の [Web サービス] タブをクリックします。[Web サービス設定] セクションで、[セットアップ]、[続行] を 順にクリックし、画面の指示に従って使用条件に同意し、Web サービスを有効にします。

インク カートリッジ情報

- **カートリッジのセットアップ**: セットアップ中に、インク カートリッジを取り付けるように指示するメッセージ が表示されたら、プリンターに付属している 「SETUP CARTRIDGE」というラベルの付いたカートリッジを使 用してください。
- **インクの使用:** インク カートリッジのインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理でプリ ンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントヘッドのクリーニングでプリント ノズルをクリーニング してインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジにはある程度のインクが 残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。
- **匿名の使用状況情報の保存**: 本プリンターで使用される HP カートリッジには、プリンターの動作を補助するた めのメモリ チップが搭載されています。このメモリ チップにプリンターの使用状況に関するいくつかの限定され た匿名情報が保存されます。この情報は、今後の HP プリンターの改善のために使用される場合があります。使 用状況に関する情報収集を無効にするための詳細情報と方法については、ユーザー ガイドを参照してください。

安全に関する情報

このプリンターを使用するときは、火災や感電による傷害の危険性を減らすため、次の基本的な安全上の注意を必ず 守ってください。

- 1. プリンター付属の文書に記載されているすべての説明 6. プリンターは、コードを踏んだり、コードにつまずい を読んで、十分に理解してください。
- 2. プリンターに記載されているすべての警告および指示 を厳守してください。
- 3. クリーニングの前にこのプリンターをコンセントから 取り外してください。
- 4. このプリンターを水気の近くに設置したり、水気の近 くで使用しないでください。また、濡れた手で設置し たり、使用しないでください。
- 5. プリンターは、安定した場所にしっかりと設置してく ださい。

- たりしてコードを傷つけないように安全な場所に設置 してください。
- 7. プリンターが正常に動作しない場合は、ユーザー ガ イドを参照してください(ユーザー ガイドは本ソフ トウェアのインストール後にコンピューター上でご利 用になれます)。
- 内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。点 検修理については、サービス担当者にお問い合わせく ださい。
- プリンターに付属している外部電源アダプター以外は 使用しないでください。

商標について

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows 8 は、米国における Microsoft Corporation の登録商標です。

Hewlett-Packard 保証条項

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1 年
プリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP インク製品には適用されません。
印字ヘッド (顧客が交換可能な製品にのみ適用)	1年
アクセサリ	特に指定のない限り、1 年間

A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証 いたします。
- 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によっ て電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他 の不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
- d. 不正な改修や、誤使用

 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インク カートリッジの使用によって発生した場合は、HP は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理ま たは交換するものとします。
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしか るべき期間内に購入代金返還を行います。
- 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします
- 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと同 等です
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談くだ さい

B. 保証の限定

国/地域の法律によって認められる範囲内で、HP および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ び特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済に なります。
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的で あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。

D. 国/地域ごとの法律

- 一人とのはよって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、そり、の他の国については国ごとに付与されることがあります。2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものと
- します。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たと えば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります。
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例:イギリス)。
 - その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。
 - c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、お よび暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
- 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。



www.hp.com/support



www.register.hp.com





자세한 정보 찾기

설치 포스터

프린터를 설치하려면 제공된 포스터의 지침을 따르십시오.

스마트폰이나 태블릿에서 인쇄를 원하십니까? HP 프린팅 앱으로 모바일 장치에서 직접 문서와 사진을 인쇄할 수 있습니다. 자세한 정보는 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html에서 확인할 수 있습니다(현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음).

사용 설명서

HP 프린터 소프트웨어를 설치하면 사용 설명서("도움말")가 컴퓨터에 복사됩니다.

이 설명서에는 사용 및 문제 해결 정보, 사양, 알림 및 환경, 규제 및 지원 정보와 온라인 컨텐츠 링크가 포함됩니다.

- Windows XP®, Windows Vista® 및 Windows® 7: 시작을 클릭하고 프로그램 또는 모든 프로그램, HP, HP 프린터 폴더를 차례로 선택한 후, 도움말을 선택합니다.
- Windows® 8: 시작 화면에서 화면의 빈 궁간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, app 모음에서 모든 Apps를 클릭하고, 프린터 이름이 있는 아이콘을 클릭한 후, 도움말을 선택합니다.

Ŷ HP 프린터 소프트웨어 설치

컴퓨터에 CD 또는 DVD 드라이브가 없는 경우 HP 고객 지원 웹 사이트(www.hp.com/support)에서 HP 소프트웨어를 다운로드받을 수 있습니다.

사용자 컴퓨터에서 Windows를 실행 중이고 설치 프로그램이 자동으로 시작하지 않으면 컴퓨터의 CD 드라이브를 찾아 Setup.exe를 더블 클릭합니다.

- Mac OS X v10.6: 도움말 메뉴에서 Mac 도움말을 선택합니다. 도움말 보기에서 홈 버튼을 클릭한 상태로 해당 장치의 도움말을 선택합니다.
- OS X Lion 및 OS X Mountain Lion: 도움말 메뉴에서 도움말 센터를 선택합니다. 도움말 보기의 왼쪽 하단에 위치한 모든 apps의 도움말(Help for all your apps)을 클릭하고 장치 도움말(Help for your device)을 클릭합니다.



참고: 컴퓨터에서 사용 설명서를 찾을 수 없으면 www.hp.com/support 에서 설치 정보를 확인할 수 있습니다.

C ← ① 유럽 연합의 규정 및 호환 정보는 사용 설명서("도움말")의 "기술 정보" 섹션을 참조하십시오. 또한 적합성 선언은 www.hp.eu/certificates에서 이용할 수 있습니다.

추가 정보(Readme)

추가 정보(Readme) 파일은 프린터와 함께 제공된 HP 소프트웨어 CD에서 이용할 수 있습니다. 시스템 요구 사항에 대한 정보와 프린터 사용 및 설정에 대한 업데이트된 정보를 제공합니다.

- Windows: 컴퓨터에 HP 프린터 소프트웨어 CD를 넣고 이름이 ReadMe.chm인 파일을 더블 클릭한 후, 언어 옵션을 클릭합니다.
- OS X: HP 프린터 소프트웨어 CD를 사용자 컴퓨터에 넣고 Read Me 폴더를 엽니다. 해당 지역 언어로 Readme 버튼을 클릭합니다.





더 자세히 알아보려면 스캔하십시오!

표준 데이터 요금이 발생할 수 있습니다. 일부 언어가 지원되지 않을 수 있습니다.



HP 프린터 소프트웨어가 설치되어 있는 경우에는 프린터가 무선 네트워크에 성공적으로 연결되어 있어야 합니다. 문제가 발생하면 이 페이지의 "문제 해결"을 참조합니다.

HP 프린터 소프트웨어를 설치한 이후에는 언제든지 다른 연결로 변경이 가능합니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

🚇 자세한 내용

HP 무선 인쇄 센터(www.hp.com/go/wirelessprinting)에서 무선 인쇄에 대한 완벽한 최신 정보를 얻을 수 있습니다. (현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음)

이 웹 사이트에서는 무선 네트워크를 준비하는 데 필요한 정보를 제공하고, 무선 프린터 설정 중 발생하는 문제와 보안 소프트웨어 문제를 해결합니다.

HP wireless direct 인쇄를 사용하여 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 또는 기타 무선 지원 장치에서 기존 무선 네트워크에 연결할 필요 없이 무선으로 인쇄할 수 있습니다.

자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

문제 해결

문제가 발생하면 다음 단계를 완료하십시오.

단계 1: 무선(802.11) 표시등이 켜져 있는지 확인

프린터의 (무선) 버튼의 파란색 표시듕에 (y) 불이 들어오지 않으면 무선 기능이 꺼진 상태일 수 있습니다. 무선 기능을 켜려면 해당 버튼을 (y) 누릅니다.

파란색 무선 표시등이 깜박거리면 프린터가 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. HP 프린터 소프트웨어를 사용하여 프린터를 무선으로 연결합니다.

단계 2: 컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인

컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 컴퓨터를 네트워크에 연결할 수 없는 경우 라우터 또는 컴퓨터의 하드웨어 문제일 수도 있으므로 네트워크를 설정한 사람 또는 라우터 제조업체에 문의하십시오.

단계 3: 무선 네트워크의 구성 요소를 다시 시작

라우터와 프린터를 끕니다. 그 다음에 라우터와 프린터를 차례로 다시 켭니다.

가끔씩 장치를 껐다가 다시 켜면 네트워크 통신 문제가 복구되는 경우도 있습니다. 계속 네트워크에 연결할 수 없으면 라우터, 프린터, 컴퓨터를 순서대로 껐다가 다시 라우터, 프린터, 컴퓨터 순서대로 켭니다.

단계 4: 무선 검사 실행

무선 연결이 제대로 작동되는지 확인하려면 무선 검사 보고서를 인쇄합니다.

프린터가 켜져 있고, 용지함에 용지가 있는지 확인합니다.

1. 프린터 제어판에서 降 (네트워크 정보) 버튼을 누릅니다.

프린터에서 검사 결과에 대한 보고서를 인쇄합니다. 검사가 실패하면 문제 해결 방법에 대한 내용을 보고서에서 검토하고 다시 검사하십시오.



팁: 무선 검사 보고서에 무선 신호가 약한 것으로 나타나면 무선 라우터와 가까운 곳으로 프린터를 이동시켜 봅니다.



참고: 문제가 계속 나타나면 HP 무선 인쇄 센터(www.hp.com/go/wirelessprinting)를 방문하여 **인쇄 및 스캔 닥터**(Windows에만 해당)를 다운로드받으십시오. 이 도구를 통해 프린터에서 발생할 수 있는 여러 문제를 해결할 수 있습니다(현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음). 무선 연결이 안되는 경우 이더넷 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결할 수도 있습니다.



HP ePrint를 사용하여 추가 프린터 소프트웨어 없이 컴퓨터 또는 모바일 장치(스마트폰 또는 태블릿)에서 문서나 사진을 안전하고 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

HP ePrint를 사용하여 인쇄하려면 이메일 메시지에 문서나 사진을 첨부한 후, 이메일 메시지를 등록 시 프린터에 할당된 이메일 주소로 전송합니다. 프린터는 이메일 메시지와 첨부 파일을 모두 인쇄합니다.

지세한 내용

HP Connected(www.hpconnected.com) 에서 HP ePrint 사용 및 관리 방법을 알아볼 수 있습니다. (현재 이 웹 사이트에서 일부 언어를 지원하지 않을 수 있음)

HP ePrint로 시작하려면 지원되는 웹 브라우저에 프린터 IP 주소를 입력하여 동일한 네트워크의 컴퓨터에서 프린터 홈 페이지나 내장 웹 서버(EWS)를 엽니다. EWS에서 **웹 서비스** 탭을 클릭합니다. **웹 서비스 설정** 섹션에서 설정, 계속을 클릭하여 화면 지시에 따라 이용 약관에 동의하고 웹 서비스를 사용합니다.



잉크 카트리지 정보

- 설치 카트리지: 설치 중 잉크 카트리지를 설치하라는 메시지가 나타나면 'SETUP CARTRIDGE'라는 레이블이 붙은 프린터와 함께 제공된 카트리지를 사용했는지 확인합니다.
- **잉크 사용:** 잉크 카트리지의 잉크는 인쇄용 프린터와 잉크 카트리지를 준비하는 초기화 프로세스와 인쇄 노즐을 깨끗이 유지하고 잉크 흐름을 부드럽게 하는 프린트에드 서비스 작업 등의 다양한 방식으로 인쇄 프로세스에서 사용됩니다. 또한 사용 후에는 카트리지에 일부 잉크가 남아있기도 합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/inkusage를 참조하십시오.
- **익명의 사용 정보 저장:** 이 프린터에 사용되는 HP 카트리지에는 프린터 작동을 돕고 프린터 사용에 관한 제한된 익명 정보를 저장하는 메모리 칩이 들어 있습니다. 이 정보는 향후 HP 프린터를 개선하는데 사용될 수 있습니다. 이 사용 정보 모음을 사용하지 않기 위한 자세한 정보와 지침은 사용 설명서를 참조하십시오.



안전 정보

화재나 감전으로 인한 부상의 위험을 줄이기 위해 본 프린터를 사용할 때는 반드시 기본 안전 주의사항에 따르십시오.

- 1. 본 프린터와 함께 제공되는 설명서의 모든 지침을 읽고 6. 전원 코드가 밟히거나 발에 걸려 손상될 우려가 없는 숙지하십시오.
- 2. 프린터에 표시된 모든 경고 및 지침을 준수하십시오.
- 3. 청소하기 전에 콘센트에서 프린터의 플러그를 뽑으십시오.
- 4. 본 프린터를 물이 있는 곳에 설치 또는 사용하거나 몸이 젖은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 5. 바닥이 평평한 장소에 프린터를 설치하십시오.

- 장소에 프린터를 설치하십시오.
- 7. 프린터가 정상적으로 작동하지 않으면 사용 설명서(소프트웨어를 설치한 후 컴퓨터로 확인)를 참조하십시오.
- 8. 프린터 내부 부품은 사용자가 수리할 수 없습니다. 전문 서비스 직원에게 수리를 받으십시오.
- 9. 프린터와 함께 제공된 외부 전원 어댑터만 사용하십시오.

승인

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 및 Windows 8은 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Hewlett-Packard 제한 보증서

_ HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어 미디어	90일
프린터	1년
프린트 또는 잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당됩니다. 리필, 재생산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품에는 이 보증이 적용되지 않습니다.
프린트헤드(고객에게 교체 가능한 프린트헤드 가 있는 제품에만 해당)	1년
 _ 부속품	달리 언급되지 않는 한 1년

A. 제한 보증 범위

- 1. HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 2. 소프트웨어 제품의 경우 HP의 제한 보증은 프로그램 명령 실행에 실패한 경우에만 적용됩니다. HP는 특정 제품의 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않을 것임을 보증하지 않습니다.
- 3. HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
 - a. 부적절한 유지보수 및 개조
 - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
 - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
 - d. 무단 개조 및 오용
- 4. HP 프린터 제품의 경우 비 HP 카트리지 또는 리필 카트리지를 사용하더라도 고객에 대한 보증 또는 고객과 체결한 임의의 HP 지원 계약에는 영향이 없습니다. 하지만 프린터 고장 또는 손상의 원인이 비 HP 또는 리필 카트리지 또는 사용 기한이 지난 잉크 카트리지에 있는 경우에는 HP는 해당 프린터의 고장 또는 손상을 수리하는 데 소요된 시간 및 수리를 위해 사용한 부품에 대해 표준 요금을 부과합니다.
- 5. HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- 6. HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 7. 고객이 결함이 있는 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정서비스 업체에서 제공됩니다.

B. 보증 제한

현지법이 허용하는 범위 안에서, HP 또는 HP 협력업체는 명시적이든 또는 묵시적이든 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등에 대해 어떠한 보증 또는 조건도 제시하지 않습니다.

C. 책임 제한

- 1. 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
- 2. 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적(이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

D. 지역법

- 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주(미국), 성(캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
- 2. 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
 - a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
 - b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
 - c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
- 3. 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매와 관련된 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정할 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.



www.hp.com/support



www.register.hp.com





尋找詳細資訊

安裝海報

若要設定印表機,請按照所提供海報中的指示 進行。

☆ 從行動裝置列印

想要從智慧型手機或平板電腦列印嗎? 取得 HP 列印應用程式 — 這些應用程式可讓您直接從行動裝置上列印文件和照片。如需詳細資訊,請造訪 www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html。 (目前此網站可能未提供所有的語言版本。)

使用指南

在您安裝 HP 印表機軟體時,使用指南(又稱為「說明」)會複製 至您的電腦。

此手冊包含使用和疑難排解資訊、規格、注意事項,以及環境、法 規和支援資訊,並且還有線上内容的連結。

- Windows XP®、Windows Vista® 和 Windows® 7:按一下開始,選取程式集或所有程式,選取 HP,選取 HP 印表機的資料夾,然後選取說明。
- Windows® 8:在開始畫面的空白區域中按一下滑鼠右鍵,然 後按一下應用程式列中的所有應用程式,再按一下具有您印表 機名稱的圖示,最後選取說明。

· 文 安裝 HP 印表機軟體

如果您的電腦沒有 CD 或 DVD 光碟機,可從 HP 支援網站 (www.hp.com/support) 下載 HP 軟體。

如果您的電腦執行 Windows 且安裝程式不自動 啓動,請瀏覽到電腦的 CD 光碟機,然後按兩下 Setup.exe。

- Mac OS X v10.6:從**說明**功能表選擇 Mac **說明**。在說明檢視器中,按住首頁按鈕,然後選擇適用於您裝置的說明。
- OS X Lion 和 OS X Mountain Lion:從說明功能表選擇說明中心。按一下所有應用程式的說明 (在說明檢視器的左下方),然後按一下您裝置的說明。



附註:如果您在電腦上找不到使用指南,請造訪 www.hp.com/support 以取得手冊的安裝相關資訊。

C € ① 適用於歐盟的規格和規範資訊係記載於使用指南(亦稱為「說明」)中的「技術資訊」一節。此外,您也可以在下列網站找到「符合性聲明」: www.hp.eu/certificates。

讀我檔案

印表機隨附的 HP 軟體 CD 中有提供讀我檔案。其中提供了系統需求相關資訊,以及印表機設定和使用上的相關更新資訊。

- Windows:將 HP 印表機軟體 CD 放入電腦中,按兩下 ReadMe.chm 檔案,然後按一下適用於您語言的選項。
- OS X: 將 HP 印表機軟體 CD 放入電腦中,開啓讀我檔案 (Read Me) 資料夾。按一下您語言的讀我檔案 (Readme) 按鈕。





掃描以瞭解更多資訊!

可能產生標準資料傳輸費用。可能只提供某些語言版本。



安裝 HP 印表機軟體時,您應該已將印表機成功連接到無線網路。如果遇到問題,請參閱本頁的「解決問題」。如果已安裝了 HP 印表機軟體,則可以根據需要隨時更改為其他連線。如需詳細資訊,請參閱使用指南。

Д 其他資訊!

若需最完整的無線列印最新資訊,請前往 HP 無線列印中心,網址是 www.hp.com/go/wirelessprinting。(目前此網站可能未提供所有的語言版本。)

此網站提供的資訊可協助您準備無線網路,解決無線印 表機設定期間發生的問題,以及安全性軟體問題。

· 在沒有無線路由器的情況下進行列印

藉由 HP Wireless Direct 列印,您可經由電腦、智慧型手機、平板電腦或其他無線裝置,無需連接已有的無線網路即可進行無線列印。

如需詳細資訊,請參閱使用指南。

解決問題

如果您遭遇問題,請完成下列步驟。

步驟 1:確定無線 (802.11) 燈號已開啓

如果印表機(無線)按鈕旁的 (p) 藍色燈號末亮起,則表示無線功能可能被關閉。若要開啓無線功能,請按下 (p) 按 鈕。

如果無線功能的藍色燈號閃爍,則表示印表機尚未連接至網路。請使用 HP 印表機軟體透過無線方式連接至印表機。

步驟 2:確定電腦已經連接至您的無線網路

確定您的電腦已經連線至您的無線網路。無法將電腦連上網路時,請洽原先設定網路的人員或路由器廠商; 路由器或電腦的硬體可能有故障。

步驟 3: 重新啟動無線網路組件

關閉路由器和印表機,然後再依下列順序重新開啓:先路由器再印表機。

有時候關閉裝置電源再開啓,就可以協助解決網路通訊問題。如果仍無法連接,請關閉路由器、印表機及電腦,然 後再按下列順序開啓:先路由器,其次印表機,最後是電腦。


步驟 4: 執行無線測試

若要檢查無線連線的運作是否正常,請列印無線測試報告。

確定印表機已開機且已將紙張裝入紙匣。

1. 在印表機的控制面板上,按 🕲 (網路資訊)按鈕。

印表機會列印有測試結果的報告。如果測試失敗,請檢閱報告中有關如何修正問題的資訊,並重新測試。





附註:如果仍有問題,請造訪 HP 無線列印中心 (www.hp.com/go/wirelessprinting),並下載**列印與掃描醫生**(僅適用於 Windows)。此工具可協助解決您在使用印表機時可能會遭遇的多個問題。(目前此網站可能未提供所有的語言版本。)

如果不能建立無線連線,印表機也可使用 Ethernet 纜線連接至網路。



透過 HP ePrint,您可以安全且輕鬆地列印電腦或行動裝置(例如智慧型手機或平板電腦)上的文件或照片 — 不需要額外的印表機軟體!

若要使用 HP ePrint 列印,請將文件或照片附加至電子郵件訊息中,然後傳送電子郵件訊息至您登入時指派給您印表機的電子郵件地址。印表機會列印電子郵件訊息和附件。

[]

。**附註**:若要使用 HP ePrint,印表機必須連接至可提供網際網路連線的網路。

Д 其他資訊!

若要瞭解如何使用和管理 HP ePrint,請造訪 HP Connected (www.hpconnected.com)。(目前此網站可能未提供所有的語言版本。)

要開始使用 HP ePrint 時,請使用位於相同網路上的電腦,在可支援的 Web 瀏覽器中輸入印表機 IP 位址,來開啓印表機首頁或內嵌式 Web 伺服器 (EWS)。在 EWS 中,按一下 Web 服務標籤。在 Web 服務設定區段中,依序按一下設定與繼續,然後依照畫面上的指示接受使用條款並啓用 Web 服務。



墨水匣資訊

- **安裝墨水匣**:當在設定中提示您安裝墨水匣時,請確定您使用的是印表機所提供,且標示為「SETUP CARTRIDGE」 的墨水匣。
- **墨水使用情形**:在列印程序中,墨水匣中的墨水有多種不同的使用方式:在初始化程序中,印表機與墨水匣會使用 墨水進行列印準備:在列印頭維修程序中,會使用墨水保持列印噴嘴清潔及墨水流動順暢。此外,墨水用盡之後, 會有一些殘餘的墨水遺留在墨水匣中。如需詳細資訊,請瀏覽 www.hp.com/go/inkusage。
- **匿名使用資訊儲存**:本印表機使用的 HP 墨水匣包含一個記憶體晶片,可協助操作印表機並可儲存一組有限的印表機使用相關匿名資訊。此資訊可能用來改善未來的 HP 印表機。如需停用此使用資訊蒐集的詳細資訊和指示,請參閱使用指南。



安全資訊

使用本印表機時需一律遵循基本的安全措施,以降低受到火災或電擊等的傷害風險。

- 1. 請閱讀並瞭解印表機所附之文件中的所有說明。
- 2. 請遵守印表機上標示的所有警告與說明。
- 3. 清理本印表機前,請先從牆上的插座拔除其電源線。
- 4. 請不要在近水或潮濕的環境中安裝或使用本印表機。
- 5. 在穩固的表面上安裝並固定本印表機。

- 6. 請將印表機安裝在有保護的區域,以冤因任何人踩踏電源線或被電源線絆倒而使電源線損毀。
- 7. 如果印表機不能正常運作,請參閱使用指南(安裝軟體 後可在電腦上使用)。
- 8. 產品内部沒有可供使用者維修的零件。有關維修問題, 請洽詢合格的維修人員。
- 9. 限用印表機隨附的外接電源轉換器。

智慧財產權說明

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 及 Windows 8 都是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

惠普科技有限保固聲明

HP 產品	有限保固期限
軟體媒體	90 天
印表機	1 年
列印或墨匣	直到 HP 油墨已耗盡或印在墨匣上的「保固結束日期」 到期,視何者為先。本保固不包含經過重新裝填、 再製、整修、使用不當,或擅自修改的 HP 墨匣產品。
列印頭(僅適用於其列印頭可供客戶替換的產品)	1 年
配件	除非另有說明,否則為 1 年

A. 有限保固範圍

- Hewlett-Packard (HP) 向您(最終使用者)保證,自購買之日起到上述指定期限内,以上指定的 HP 產品無材料及製造的瑕疵;保固期限自客戶購買產品之日起生效。
- 2. 對於軟體產品,HP 的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP 並不保證任何產品工作時都不會中斷或無誤。
- HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵,而不適用於由其他情況發生的瑕疵,包括下列任何一種情況:
 - a. 不適當的維護或修改;
 - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材;
 - c. 違反產品規範的操作;
 - d. 未經授權的修改和誤用。
- 4. 對於 HP 印表機產品,使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而,如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新裝填的列印墨匣出問題或受損,HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料,收取標準的費用。
- 5. 如果 HP 在有效的保固期限内,收到 HP 保固範圍内的任何產品瑕疵的通知,HP 可以選擇修理或更換有瑕疵的產品。
- 6. 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品,HP 將在接到通知後於合理的時間內, 退還購買產品的全款。
- 7. 未收到客戶的瑕疵產品前,HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
- 8. 更換品可能是新產品或者相當於新的產品,只要在功能性上至少相當於被更換的產品即可。
- 9. HP 產品可能包含效能上相當於新零件的再製零件、元件或材料。
- 10. HP 的有限保固,在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務(如現場實地服務) 合約,可與 HP 授權服務機構簽訂,這些機構分佈在由 HP 或授權進口商銷售 HP 產品的國家/地區。

B. 保固限制

在當地法律許可的範圍内,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或任何條件,並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件,特別不 予擔保。

C. 責任限制

- 1. 在當地法律許可的範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
- 在當地法律許可的範圍內,除了本保固聲明中明確提出的義務之外,不論是否基於合約、侵權、 或其他法律理論,也不論是否已告知損害的可能性,HP及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊 、意外或者因果性的傷害負責。

D. 當地法律

- 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在美國因州而異,在 加拿大因省而異,在世界各地則因國家或地區而異。
- 若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律爲準。在此情況下,本保固聲明的某些兒責和限制條款可能不適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能會:
 - a. 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款,以冤限制的客戶的法定權利(例如英國);
 - b. 限制製造商實施這些免責或限制條款的能力;或者
 - c. 賦予客戶其他保固權利,指定製造商不能聲明冤責的暗示保固期限,或者不允許對暗示的保固期限進行限制。
- 除了法律許可的範圍外,本保固聲明中的條款,不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制性法定權利,而是對這些權利的補充。



www.hp.com/support



www.register.hp.com





Mencari informasi lebih lanjut

Poster Penyiapan

Untuk menyiapkan printer, ikuti petunjuk dalam poster yang tersedia.

<u>-</u>ਊ:

Mencetak dari perangkat mobile

Ingin mencetak dari ponsel pintar atau tablet? Dapatkan salah satu aplikasi pencetakan HP—aplikasi yang memungkinkan Anda mencetak dokumen dan foto langsung dari perangkat mobile. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html. (Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia di semua bahasa.)

Menginstal perangkat lunak printer HP

Jika komputer Anda tidak dilengkapi drive CD

atau DVD, Anda dapat mengunduh perangkat

Jika Anda menggunakan komputer berbasis

menyala dengan otomatis, tunjuk lokasi drive CD

di komputer, kemudian klik dua kali **Setup.exe**.

Windows dan program instalasi tidak mau

lunak HP dari situs web dukungan HP

(www.hp.com/support).

Panduan Pengguna

Panduan pengguna (disebut juga "Bantuan") akan disalin ke komputer saat Anda menginstal perangkat lunak printer HP.

Panduan ini berisi informasi tentang penggunaan dan petunjuk teknis mengatasi masalah, spesifikasi, maklumat, lingkungan, pengaturan dan dukungan, serta tautan ke konten online.

- Windows XP®, Windows Vista®, dan Windows® 7: Klik Start (Mulai), pilih Programs (Program) atau All Programs (Semua Program), pilih HP, pilih folder untuk printer HP Anda, lalu pilih Help (Bantuan).
- Windows® 8: Pada layar Start (Mulai), klik kanan area kosong pada layar, klik All Apps (Semua Aplikasi) pada bilah aplikasi, klik ikon dengan nama printer, lalu pilih Help (Bantuan).
- Mac OS X v10.6: Pilih Mac Help (Bantuan Mac) dari menu Help (Bantuan). Dalam Penampil Bantuan, klik dan tahan tombol Home (Depan), lalu pilih Bantuan untuk perangkat Anda.
- OS X Lion dan OS X Mountain Lion: Pilih Help Center (Pusat Bantuan) dari menu Help (Bantuan). Klik Help for all your apps (Bantuan untuk semua aplikasi) (di kiri bawah penampil Bantuan), kemudian klik Bantuan untuk perangkat Anda.



Catatan: Jika Anda tidak dapat menemukan panduan pengguna di komputer, kunjungi www.hp.com/support untuk informasi cara menginstalnya.

CEC

Informasi pengaturan dan kepatuhan untuk Uni Eropa tersedia di bagian "Informasi teknis" dalam panduan pengguna (disebut juga "Bantuan"). Selain itu, tersedia Deklarasi Kesesuaian di www.hp.eu/certificates.

Readme

Berkas Readme tersedia di CD perangkat lunak HP yang disediakan dengan printer Anda. Berkas ini berisi informasi tentang persyaratan sistem dan informasi terbarukan mengenai penyiapan dan penggunaan printer.

- Windows: Masukkan CD perangkat lunak printer HP ke dalam komputer, klik dua kali berkas ReadMe.chm, kemudian klik pilihan untuk bahasa Anda.
- **OS X:** Masukkan CD perangkat lunak printer HP ke dalam komputer, kemudian buka folder Read Me. Klik tombol Readme dalam bahasa Anda.





Pindai untuk mengetahui lebih banyak!

Tarif standar untuk data mungkin berlaku. Mungkin tidak tersedia di semua bahasa.



Anda harus sudah berhasil menghubungkan printer ke jaringan nirkabel saat menginstal perangkat lunak printer HP. Jika Anda mengalami masalah, lihat "Mengatasi Masalah" pada halaman ini.

Jika Anda telah menginstal perangkat lunak printer HP, Anda dapat mengubah koneksi saat ini ke koneksi yang berbeda kapan saja Anda perlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.



Pelajari lebih lanjut!

Untuk informasi terlengkap dan teraktual tentang pencetakan nirkabel, kunjungi Pusat Pencetakan Nirkabel HP (www.hp.com/go/wirelessprinting). (Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia di semua bahasa.)

Situs web ini menyediakan informasi untuk membantu Anda menyiapkan jaringan nirkabel, mengatasi masalah selama proses penyiapan (setup) printer nirkabel, dan menyelesaikan masalah-masalah perangkat lunak keamanan.



Mencetak tanpa router nirkabel

Dengan pencetakan langsung nirkabel HP. Anda dapat mencetak secara nirkabel dari komputer. ponsel pintar, tablet, atau perangkat berkemampuan nirkabel lainnya—tanpa perlu menyambung ke jaringan nirkabel yang ada.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan pengguna.

Mengatasi Masalah

Jika Anda mengalami masalah, selesaikan langkah-langkah berikut.

Langkah 1: Pastikan lampu nirkabel (802.11) menyala

Jika lampu biru di dekat tombol ⁽[]) (Nirkabel) printer tidak menyala, fitur nirkabel mungkin dinonaktifkan. Untuk mengaktifkan fitur nirkabel, tekan tombol (1).

Jika lampu biru nirkabel berkedip, itu artinya printer tidak terhubung ke jaringan. Gunakan perangkat lunak printer HP untuk menghubungkan printer secara nirkabel.

Langkah 2: Pastikan komputer terhubung ke jaringan nirkabel

Pastikan komputer terhubung ke jaringan nirkabel. Jika komputer tidak dapat terhubung ke jaringan, hubungi petugas yang telah menyiapkan jaringan atau pabrikan router. Mungkin terdapat masalah perangkat keras pada router atau komputer.

Langkah 3: Nyalakan ulang komponen jaringan nirkabel

Matikan router dan printer, kemudian hidupkan kembali sesuai urutan ini: router terlebih dulu, kemudian printer.

Terkadang, mematikan perangkat-perangkat itu kemudian menghidupkannya kembali akan memulihkan masalah komunikasi jaringan. Jika Anda masih tidak dapat tersambung, matikan router, printer, dan komputer, kemudian hidupkan kembali perangkat-perangkat itu dalam urutan berikut: router terlebih dulu, lalu printer, kemudian komputer.

Langkah 4: Jalankan pengetesan nirkabel

Untuk memastikan koneksi nirkabel berfungsi dengan baik, cetak laporan tes nirkabel.

Pastikan printer telah dihidupkan dan kertas telah dimuatkan pada baki.

Pada panel kontrol printer, tekan tombol [⊕] (Informasi Jaringan).

Printer akan mencetak laporan hasil pengetesan. Jika pengetesan gagal, pelajari laporan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai cara memperbaiki masalah dan menjalankan kembali pengetesan itu.



Tips: Jika laporan pengetesan nirkabel menunjukkan bahwa sinyal nirkabel lemah, cobalah pindahkan printer lebih dekat ke router pirkabel printer lebih dekat ke router nirkabel.



Catatan: Jika masih mengalami masalah, kunjungi Pusat Pencetakan Nirkabel HP (www.hp.com/go/wirelessprinting) dan unduh Print and Scan Doctor (hanya Windows). Alat bantu ini dapat membantu menyelesaikan banyak masalah yang mungkin terjadi pada printer. (Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia di semua bahasa.)

Jika koneksi nirkabel tidak dapat terbangun, printer juga dapat dihubungkan ke jaringan menggunakan kabel Ethernet.



Dengan HP ePrint, Anda dapat mencetak dokumen atau foto dengan aman dan mudah dari komputer atau perangkat mobile Anda (seperti ponsel pintar atau tablet)—tanpa perlu perangkat lunak printer tambahan!

Untuk mencetak menggunakan HP ePrint, lampirkan dokumen atau foto ke dalam pesan email, kemudian kirim pesan email tersebut ke alamat email printer yang ditetapkan saat Anda mendaftar. Printer akan mencetak keduanya, pesan email dan lampiran.



Pelajari lebih lanjut!

Untuk mempelajari cara menggunakan dan mengatur HP ePrint, kunjungi HP Connected (www.hpconnected.com). (Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia di semua bahasa.)



Catatan: Untuk menggunakan HP ePrint, printer harus terhubung ke jaringan yang menyediakan koneksi Internet.

Untuk menyalakan HP ePrint, buka halaman depan atau EWS (server web tertanam) printer dari komputer di jaringan yang sama, yaitu dengan memasukkan alamat IP printer ke browser web yang didukung. Dari EWS, klik tab Web Services (Layanan Web). Di bagian Web Services Settings (Pengaturan Layanan Web), klik Setup, klik Continue (Lanjutkan), kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk menyetujui syarat penggunaan dan mengaktifkan Layanan Web.



Informasi kartrid tinta

- Kartrid setup: Jika dalam proses setup printer Anda diminta untuk memasang kartrid tinta, pastikan Anda menggunakan kartrid yang tersedia dengan printer yaitu yang berlabel 'SETUP CARTRIDGE'.
- Penggunaan tinta: Tinta pada kartrid digunakan dalam proses pencetakan melalui beberapa cara, termasuk dalam proses inisialisasi yang mempersiapkan printer dan kartrid untuk pencetakan, juga dalam pengoperasian kepala cetak yang menjaga saluran tinta cetak tetap bersih dan aliran tinta lancar. Selain itu, sedikit sisa tinta akan tertinggal dalam kartrid setelah habis digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.hp.com/go/inkusage.
- Penyimpanan informasi penggunaan anonim: Kartrid HP yang digunakan dengan printer ini berisi cip memori yang membantu pengoperasian printer dan menyimpan sekian set informasi anonim dalam jumlah terbatas tentang penggunaan printer. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas printer HP di masa mendatang. Untuk informasi lebih lanjut dan petunjuk menonaktifkan pengumpulan informasi penggunaan ini, lihat panduan pengguna.



Informasi keselamatan

Patuhi selalu tindakan pencegahan dasar saat menggunakan printer ini untuk mengurangi risiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik.

- 1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
- 2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada printer.
- 3. Lepaskan kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
- 4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini di dekat air, atau saat Anda basah.
- 5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.

- 6. Letakkan printer di tempat yang aman agar tidak ada orang yang menginjak atau tersandung kabel supaya kabel tidak rusak.
- 7. Jika printer tidak berfungsi dengan benar, lihat panduan pengguna (tersedia di komputer setelah Anda menginstal perangkat lunak).
- 8. Tidak ada komponen di bagian dalam printer yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada tenaga servis berpengalaman.
- Gunakan hanya adaptor daya eksternal yang diberikan bersama printer.

Pengakuan

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8 adalah merek dagang terdaftar di AS dari Microsoft Corporation.

Pernyataan jaminan terbatas Hewlett-Packard

Produk HP	Masa berlaku Jaminan terbatas
Media Perangkat Lunak	90 hari
Printer	1 tahun
Kartrid cetak atau kartrid tinta	Sampai tinta HP habis atau batas akhir masa berlaku jaminan yang tertera pada kartrid, mana saja yang lebih dulu. Jaminan ini tidak mencakup produk tinta HP yang sudah diisi ulang, dimanufaktur ulang, direkondisi, disalahgunakan, atau diotak-atik.
Kepala cetak (hanya berlaku untuk produk dengan kepala cetak yang dapat diganti oleh pelanggan)	1 tahun
Aksesori	1 tahun kecuali dinyatakan lain

A. Masa berlaku jaminan terbatas

- Hewlett-Páckard (HP) menjamin kepada pelanggan pengguna-akhir, bahwa produk-produk HP yang ditentukan di atas akan bebas dari kerusakan dalam hal bahan dan pengeijaan selama masa yang ditentukan di atas, yang mana masa tersebut dimulai pada tanggal pembelian oleh pelanggan.
 Untuk produk-produk perangkat lunak, jaminan terbatas HP hanya berlaku dalam hal kegagalan pelaksanaan
- instruksi pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian produk apapun akan bebas dari gangguan atau kesalahan.
- Jaminan terbatas HP hanya mencakup kerusakan yang timbul akibat penggunaan produk secara normal, dan tidak mencakup masalah lain apapun, termasuk yang timbul akibat dari:
 a. Perawatan atau modifikasi yang tidak layak;

b. Perangkat lunak, media, suku-cadang, atau bahan suplai yang tidak disediakan atau didukung oleh HP;

- b. Perangkat tunak, friedia, suku-cadang, atau bahan supiai yang dak disediakan atau disakang storring.
 c. Pengoperasian di luar spesifikasi produk;
 d. Modifikasi yang tidak berwenang atau penyalahgunaan.
 Untuk produk-produk printer HP, penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang tidak mempengaruhi jaminan kepada pelanggan atau kontrak dukungan HP apapun dengan pelanggan. Namun, jika printer gagal berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta
 berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta
 berfungsi atau rusak karena penggunaan kartrid non-HP atau kartrid yang telah diisi ulang atau kartrid tinta kadaluwarsa, HP akan membebankan biaya waktu standar dan bahan untuk menservis printer, untuk kegagalan atau kerusakan tersebut.
- Jika HP menerima pemberitahuan tentang kerusakan dalam produk apapun yang tercakup dalam jaminan HP
- selama masa jaminan masih berlaku, maka HP akan memperbaiki atau mengganti produk, atas opsi HP. Jika, sebagaimana berlaku, HP tidak dapat memperbaiki atau mengganti produk rusak, yang tercakup dalam jaminan HP, maka dalam batas waktu yang wajar setelah pemberitahuan tentang kerusakan, HP akan mengganti biaya
- pembelian produk tersebut.
 HP tidak berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, atau mengembalikan uang sampai pelanggan
- mengembalikan produk rusak ke HP.
 Produk pengganti apapun dapat merupakan produk baru atau seperti baru, asalkan produk tersebut memiliki fungsi yang setidaknya sama dengan produk yang diganti.
 Produk-produk HP dapat terdiri dari suku-cadang, komponen, atau bahan yang dimanufaktur ulang, yang kineijanya
- sama seperti yang baru.
- Keterangan Jaminan Terbatas HP berlaku di negara/wilayah manapun, di mana produk HP yang tercakup dalam jaminan didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan jaminan tambahan, seperti layanan di tempat, dapat menjadi tersedia dari fasilitas servis resmi HP manapun di negara-negara/wilayah-wilayah tempat produk didistribusikan oleh HP atau oleh importir resmi.
- B. Pembatasan jaminan SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU KETENTUAN LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN (MERCHANTABILITY), KUALITAS YANG MEMUASKAN, SERTA KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.
- C. Pembatasan tanggung jawab
 - Sebatas yang diizinkan oleh hukum setempat, ganti rugi yang diberikan dalam Keterangan Jaminan ini merupakan
 - Sebatas yang dilizinkan oleh hukumi setempar, ganti rugi yang dibenkan dalam keterangan sahinian ini merupakan satu-satunya ganti-rugi ekslusif bagi pelanggan.
 SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, DAN DALAM HAL APAPUN, HP ATAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, SEWAKTU-WAKTU, ATAUPUN SEBAGAI AKIBAT, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KELALAIAN, MAUPUN TEORI HÜKUM LAINNYA DAN DILAPORKAN-TIDAKNYA KEMUNGKINAN ATAS KERUSAKAN DIMAKSUD.
- D. Undang-undang setempat
 - Keterangan Jaminan ini memberikan kepada pelanggan hak hukum tertentu. Pelanggan kemungkinan juga memiliki hak lainnya yang berbeda-beda di setiap negara bagian di Amerika Serikat, di provinsi lainnya di Kanada, dan di negara/wilayah lainnya di seluruh dunia.
 - Sebatas perbedaan antara Keterangan Jaminan ini dan hukum setempat, maka Keterangan Jaminan akan diperbaiki agar sejalan dengan hukum setempat yang dimaksud. Bedasarkan hukum setempat tersebut, mungkin penafian dan pembatasan tertentu dari Keterangan Jaminan ini tidak berlaku bagi pelanggan. Sebagai contoh, beberapa negara bagian di Amerika Serikat, dan beberapa pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk provinsi-provinsi di
 - a. Melarang penafian dan pembatasan dalam Keterangan Jaminan ini untuk membatasi undang-undang hak konsumen (misalnya, di Kerajaan Inggris);
 b. Kalau tidak, membatasi kemampuan produsen untuk memberlakukan penafian atau pembatasan dimaksud; atau
 - c. Memberikan hak jaminan tambahan bagi pelanggan, mencantumkan batas waktu jaminan yang ditetapkan, yang
 - mana produsen tidak dapat menafikan, atau menerapkan pembatasan atas masa jaminan dimaksud.

 3. PERSYARATAN DALAM KETERANGAN JAMINAN INI, KECUALI SEBATAS YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, TIDAK MENGECUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENGUBAH, DAN MENAMBAHKAN HAK UNDANG-UNDANG /ANG DIWAJIBKAN, YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK HP KEPADA PARA PELANGGAN DIMAKSUD.



www.hp.com/support



www.register.hp.com





ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

โปสเตอร์การติดตั้ง

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำในโปสเตอร์ที่ให้มา



การพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือ

ต้องการพิมพ์งานจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณใช่หรือไม่ รับแอพพลิเคชันการพิมพ์อย่างใดอย่าง หนึ่งของ HP แอพพลิเคชันที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html (ในขณะ นี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับทุกภาษา)

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ (เรียกอีกอย่างว่า "วิธีใช้") จะได้รับการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณติดตั้งชอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์ HP

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานและการแก้ไขปัญหา ข้อมูลจำเพาะ ประกาศ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ และข้อมูลการสนับสนุน รวมถึงลิงก์ไปยังเนื้อหาออนไลน์

- Windows XP®, Windows Vista® และ Windows® 7: คลิก เริ่ม เลือก โปรแกรม หรือ โปรแกรมทั้งหมด เลือก HP เลือกโฟลเดอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP แล้วเลือก วิธีใช้
- Windows® 8: บนหน้าจอ เริ่ม คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของหน้าจอ คลิก โปรแกรมทั้งหมด บนแถบ แอพพลิเคซัน จากนั้นคลิกไอคอนที่มีชื่อเครื่องพิมพ์อยู่ แล้วเลือก **วิธีใช้**



การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP

หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรฟ์สำหรับซีดีหรือดีวีดี คุณสามารถ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HP ได้จากเว็บไซต์การสนับสนุนของ HP (www.hp.com/support)

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows และโปรแกรมการติดตั้งไม่เริ่ม ทำงานโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์ และดับเบิลคลิกที่

- Mac OS X v10.6: เลือก Mac Help (วิธีใช้ Mac) จากเมนู Help (วิธีใช้) ใน Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้) ให้คลิกปุ่ม Home (หน้าแรก) ค้างไว้ แล้วเลือก Help (วิธีใช้) สำหรับ อุปกรณ์ของคุณ
- OS X Lion และ OS X Mountain Lion: เลือก Help Center (ศูนย์รวมวิธีใช้) จากเมนู Help (วิธีใช้) คลิก Help for all your apps (วิธีใช้สำหรับแอพพลิเคชันทั้งหมดของคุณ) (ที่ด้านล่างซ้ายของ Help Viewer (ตัวแสดงวิธีใช้)) และคลิก Help (วิธีใช้) สำหรับอุปกรณ์ของคุณ



หมายเหตุ: หากคุณไม่พบคู่มือผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ www.hp.com/support เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งคู่มือ



(🕳 🛈 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและความสอดคล้องสำหรับสหภาพยุโรปจะอยู่ในส่วน "ข้อมูลทางเทคนิค" ของคู่มือผู้ใช้ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Help (วิธีใช้)") นอกจากนี้ คำ ประกาศเรื่องความสอดคล้องตามข้อกำหนด จะมีอยู่ในเว็บไซต์ www.hp.eu/certificates

ไฟล์ Readme มีอยู่ที่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ HP ที่ให้มากับเครื่องพิมพ์ ไฟล์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบและข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้งานเครื่องพิมพ์

- Windows: ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของ HP ลงในคอมพิวเตอร์ ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อ ReadMe.chm แล้วคลิกตัวเลือกสำหรับภาษาของคณ
- OS X: ใส่แผ่นชีดีซอฟต์แวร์ของ HP ลงในคอมพิวเตอร์ และเปิดโฟลเดอร์ Read Me คลิกปุ่ม Readme ในภาษาของคุณ





สแกนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม!

อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราการรับส่งข้อมูล มาตรฐาน อาจใช้งานไม่ได้ในบางภาษา



คุณควรเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP หากคุณประสบปัญหา โปรดดูที่ "การแก้ไขปัญหา" ในหน้านี้ หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่ออื่นได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้



เรียนรู้เพิ่มเติม!

สำหรับข้อมูลล่าสุดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์แบบไร้สาย โปรดไปที่ศูนย์การพิมพ์แบบ ไร้สาย HP (www.hp.com/go/wirelessprinting) (ในขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับ ทุกภาษา)

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมเครือข่ายไร้สาย แก้ไขปัญหาในระหว่าง การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย



การพิมพ์โดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย

ด้วยการพิมพ์แบบไร้สายโดยตรงของ HP คุณสามารถพิมพ์แบบไร้สายจากคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นที่มีคุณสมบัติการใช้งานแบบไร้สายได้ โดยไม่ต้อง เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผู้ใช้

การแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะไร้สาย (802.11) สว่าง

หากไฟส์ฟ้าบริเวณปุ่ม ^{((รู))} (ไร้สาย) ของเครื่องพิมพ์ไม่ติดสว่าง แสดงว่าการใช้งานแบบไร้สายปิดอยู่ ในการเปิดการใช้งานแบบไร้สาย ให้กดปุ่ม ^{((รู))}

ถ้าไฟการใช้งานแบบไร้สายสีฟ้ากะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ใช้ชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ในแบบไร้สาย

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณแล้ว หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เช้ากับเครือข่ายได้ โปรดติดต่อบุคคลที่ตั้งค่าเครือข่ายของคุณหรือผู้ผลิต เราเตอร์ เนื่องจากอาจมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นกับเราเตอร์หรือคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3: รีสตาร์ทส่วนประกอบของเครือข่ายไร้สาย

ปิดเราเตอร์และเครื่องพิมพ์ แล้วเปิดอุปกรณ์ทั้งสองใหม่ตามลำดับนี้: เปิดเราเตอร์ก่อน แล้วจึงค่อยเปิดเครื่องพิมพ์

ในบางครั้ง การปิดเครื่องและเปิดขึ้นมาอีกครั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาการสื่อสารของเครือข่ายได้ หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ปิดเราเตอร์ เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ แล้วจึงเปิด อุปกรณ์เหล่านี้อีกครั้งตามลำดับต่อไปนี้: เปิดเราเตอร์ก่อน จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 4: เรียกใช้การทดสอบการทำงานแบบไร้สาย

ในการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายทำงานถูกต้อง ให้พิมพ์รายงานการทดสอบระบบไร้สาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่และมีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษ

บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่ม (ข้อมูลเครือข่าย)

เครื่องพิมพ์จะพิมพ์รายงานที่มีผลลัพธ์ของการทดสอบ หากการทดสอบล้มเหลว ให้ตรวจดูรายงานเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหา แล้วทำการทดสอบอีกครั้ง



ข้อเสนอแนะ: หากรายงานการทดสอบระบบไร้สายระบุว่าสัญญาณอ่อน ให้ลองเลื่อนเครื่องพิมพ์เข้าไปใกล้เราเตอร์ใร้สายมากขึ้น



หมายเหตุ: หากคุณยังประสบปัญหา ให้ไปที่ศูนย์การพิมพ์แบบไร้สาย HP (www.hp.com/go/wirelessprinting) และดาวน์โหลด Print and Scan Doctor (โปรแกรม แก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน) (เฉพาะ Windows เท่านั้น) เครื่องมือนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คุณอาจประสบกับเครื่องพิมพ์ (ในขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับทุก ภาษา)

หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต



HP ePrint จะช่วยให้คุณสามารถพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้ชอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์พิเศษอื่นๆ!

ในการพิมพ์โดยใช้ HP ePrint ให้แนบเอกสารหรือภาพถ่ายไปกับข้อความอีเมล และส่งข้อความอีเมลนั้นไปยังที่อยู่ อีเมลที่กำหนดให้กับเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ทั้งข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบ



หมายเหตุ: ในการใช้ HP ePrint เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



เรียนรู้เพิ่มเติม!

ในการเรียนรู้วิธีใช้และจัดการ HP ePrint ให้ไปที่ HP Connected (www.hpconnected.com) (ในขณะนี้ เว็บไซต์นี้อาจใช้ไม่ได้กับ ทุกภาษา)

ในการเริ่มต้นใช้งาน HP ePrint ให้เปิดโฮมเพจหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน โดยป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ลงในเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน จาก EWS ให้คลิก แท็บ Web Services (บริการทางเว็บ) ในส่วน Web Services Settings (การตั้งค่าบริการทางเว็บ) ให้คลิก Setup (ตั้งค่า) คลิก Continue (ดำเนินการต่อ) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยอมรับข้อกำหนดการใช้และเปิดใช้งานบริการเว็บ



ข้อมูลของตลับบรรจุหมึก

- **ตั้งค่าตลับหมึกพิมพ์**: ในระหว่างการตั้งค่า เมื่อคุณได้รับข้อความแจ้งให้ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ให้มากับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีป่าย 'SETUP CARTRIDGE' (ตลับหมึกสำหรับติดตั้ง)
- การใช้หมึกพิมพ์: หมึกพิมพ์จากตลับหมึกจะถูกใช้ในกระบวนการพิมพ์ด้วยหลากหลายวิธี รวมถึงกระบวนการกำหนดการทำงานเริ่มต้น ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเครื่องพิมพ์และตลับ หมึกสำหรับการพิมพ์ รวมทั้งตรวจสอบหัวพ่นหมึก ซึ่งเป็นการดูแลให้หัวพ่นหมึกสะอาดและหมึกไหลได้สะดวก นอกจากนี้ หมึกที่เหลือบางส่วนจะอยู่ในตลับหมึกพิมพ์หลังจากการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/go/inkusage
- การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ: ตลับหมึก HP ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้ประกอบด้วยชิปหน่วยความจำที่ช่วยการทำงานของเครื่องพิมพ์ และจัดเก็บข้อมูลที่จำกัดชุดหนึ่งเกี่ยวกับการ ใช้เครื่องพิมพ์ ข้อมูลนี้อาจใช้ในการปรับปรุงเครื่องพิมพ์ในอนาคตของ HP สำหรับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานการรวบรวมข้อมูลการใช้งานนี้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้



ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐานทุกครั้งขณะใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด

- โปรดอ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับ เครื่องพิมพ์
- 2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้บนเครื่องพิมพ์
- 3. ก่อนทำความสะอาด ต้องถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง
- 4. ห้ามติดตั้งหรือใช้เครื่องพิมพ์นี้ใกล้น้ำหรือขณะตัวเปียก
- 5. ติดตั้งเครื่องพิมพ์อย่างมั่นคงบนพื้นที่เรียบเสมอกัน

- . ติดตั้งเครื่องพิมพ์ในที่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สายไฟระเกะระกะหรือเกิดความเสียหาย
- หากเครื่องพิมพ์ทำงานผิดปกติ โปรดดูในคู่มือผู้ใช้ (ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจาก ติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว)
- 8. ไม่มีส่วนประกอบภายในใด ๆ ในอุปกรณ์นี้ที่ผู้ใช้จะสามารถซ่อมแซมได้ ให้ขอความช่วย เหลือจากเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- 9. ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์แปลงไฟภายนอกที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์นี้

คำประกาศ

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันแบบมีข้อจำกัดของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑ์ของ HP	ระยะเวลารับประกัน
ซอฟต์แวร์	90 วัน
	1 ปี
 ตลับหมึก	จนกว่าหมึกของ HP จะหมด หรือพันจากวันที่ของการรับประกันซึ่งพิมพ์อยู่บนตลับหมึก ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะเกิดขึ้นก่อนการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมึกของ HP ที่มีการเติมหมึก ผลิตซ้ำ ปรับปรุงสภาพ ใช้งานผิดประเภท หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
หัวพิมพ์ (ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีหัวพิมพ์ซึ่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้)	1 ปี
อุปกรณ์เสริม	1 ปี เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

A ระยะเวลารับประกัน

- Hewlett-Packard (HP) ให้การรับประกันแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ว่าผลิตภัณฑ์ของ HP ที่ระบุไว้ข้างตัน ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและ ฝีมือการผลิต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างตัน ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า
- สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลเฉพาะกรณีของความล้มเหลวในการทำงานของคำสั่งโปรแกรมเท่านั้น HP ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ใดจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด
- 3. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ตามปกติ และไม่ครอบคลุมปัญหาอื่นใด รวมถึงปัญหาที่เกิดจาก:
 - a. การบำรุงรักษาหรือดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ถูกต้อง
 - b. การใช้ซ[่]อฟต์แวร์ สื่อ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือวััสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้มาจาก หรือได้รับการสนับสนุนจาก HP หรือ
 - c. การใช้งานนอกเหนือจากข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
 - d. การดัดแปลงหรือใช้งานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 4. สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกที่เติมหมึกใหม่ จะไม่มีผลต่อการรับประกันของลูกค้า หรือสัญญา การสนับสนุนของ HP กับลูกค้า แต่หากเกิดความเสียหายกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งมาจากการใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือที่เติมหมึกใหม่ HP จะคิดค่าบริการมาตรฐานในการช่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น
- หากในระหว่างระยะเวลารับประกันที่มีผล HP ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว
 HP จะเลือกที่จะช่อมแชมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องดังกล่าว
- 6. หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการรับประกันของ HP แล้ว ทาง HP จะคืนเงิน ค่าผลิตภัณฑ์ให้ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หลังจากได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
- 7. HP ไม่มีพันธะในการซ่อม เปลี่ยนแทน หรือคืนเงิน จนกว่าลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องแก่ HP
- 8. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแทนจะมีสภาพใหม่ หรือเหมือนใหม่ โดยที่มีการทำงานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแทนนั้น
- 9. ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วน องค์ประกอบ หรือวัสดุที่นำมาผลิตใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของใหม่
- 10. การรับประกันอย่างจำกัดของ HP จะมีผลในประเทศ/พื้นที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่รับประกันของ HP นั้น มีการจัดจำหน่ายโดย HP ท่านสามารถทำสัญญารับบริการตามการรับประกันเพิ่มเติม เช่น การให้บริการถึงที่ได้จากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ในประเทศ/พื้นที่ซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย HP หรือผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาต

B. ข้อจำกัดของการรับประกัน

ภายในชอบเชตที่กฎหมายกำหนด HP และผู้จัดหาสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกชอง HP จะไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไชอื่นใด ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือโดยนัย หรือการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้าความพึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ

C. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

- 1. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดการทดแทนที่บัญญัติไว้ในข้อความการรับประกันนี้เป็นการทดแทนเพียงหนึ่งเดียวของลูกค้า
- 2. ภายในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด ยกเว้นภาระรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อความการรับประกันนี้ HP หรือผู้จัดหาสินค้า ที่เป็นบุคคลที่สามของ HP จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นเอง เป็นเหตุสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อื่น ไม่ว่าจะตามสัญญา การละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายข้างต้นหรือไม่

D. กฎหมายในพื้นที่

- ช้อความการรับประกันนี้เป็นการระบุสิทธิ์จำเพาะทางกฎหมายแก่ลูกค้า ลูกค้าอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งอาจต่างกันไปในแต่ละรัฐ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา และในแต่ละมณฑล สำหรับแคนาดา และในแต่ละประเทศ/พื้นที่ สำหรับส่วนอื่นๆ ทั่วโลก
- 2. ภายในขอบเขตที่ข้อความการรับประกันนี้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ข้อความการรับประกันนี้จะถือว่าได้รับการปรับให้สอดคล้องและ เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกันนี้อาจไม่มีผล กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงบางรัฐบาลนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงจังหวัดต่างๆ ในแคนาดา) อาจมีข้อกำหนด:
 - ส. ป้องกันการจำกัดความรับผิดชอบในข้อความการรับประกัน เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าตามกฎหมาย (เช่นในสหราชอาณาจักร);
 - b. ควบคุมการจำกัดภาระความรับผิดชอบของผู้ผลิตในทางอื่นๆ หรือ
 - c. ให้ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการรับประกันเพิ่มเติม ระบุระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ซึ่งผู้ผลิตไม่สามารถจำกัดความรับผิดชอบ หรือไม่ยอมให้มีการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย
- สำหรับการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เงื่อนไขในข้อความการรับประกันนี้ ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดจะไม่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีผลต่อการขายผลิตภัณฑ์ของ HP ต่อลูกค้าดังกล่าว